

Merkblatt Bodenbohrungen

1. Ansprechpartner

Leipziger Messe GmbH
Abteilung Veranstaltungstechnik (TI-VT)

Messe Allee 1
04356 Leipzig

Tel.: 0341 / 678 - 9906
E-Mail: veranstaltungstechnik@leipziger-messe.de

Die Abteilung koordiniert mit der Projektleitung im Haus alle notwendigen Randbedingungen.

2. Geltungsbereich und Grundsatz

Dieses Merkblatt gilt ausschließlich für das Gelände der Leipziger Messe GmbH. Bodenbohrungen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Leipziger Messe erfolgen. Die Genehmigung ist schriftlich einzuholen.

Die Regelungen sind in den Technischen Richtlinien (TR 4.7.4) verankert.

3. Voraussetzung und Hinweise

1. Zur Bearbeitung sind diesem Merkblatt maßstäbliche Pläne mit Angabe der Lage und Bohrungsdurchmesser sowie der Anzahl der Bohrlöcher beizufügen. Die Anzahl der vertikalen Fixierungen ist auf die geringstmögliche Menge zu begrenzen. Die von der Leipziger Messe GmbH freigegebene Anzahl der Bohrlöcher ist unbedingt einzuhalten.
2. Bohrlöcher müssen mindestens 25 cm von den Versorgungs- und begehbaren Kanälen entfernt sein, die maximale Bohrtiefe beträgt 100 mm von der Oberfläche Fußboden. Die Bohrlöcher sind lotrecht auszuführen. Die Bohrlöcher dienen nur der vertikalen Fixierung und nicht der Erhöhung der Standsicherheit.
3. Für die Ausführung ist der Besteller verantwortlich, die angemeldeten Bodenbefestigungen werden durch den zuständigen Halleninspektor vor Ort überprüft, Abweichungen oder Änderungen sind unverzüglich der Leipziger Messe GmbH zu melden.
4. Das Verschließen bzw. Versiegeln der Bohrlöcher nach der Veranstaltung ist der Leipziger Messe GmbH vorbehalten. Die angefallenen Kosten werden dem Besteller in Rechnung gestellt.

Ein Anspruch auf das Einbringen und die Nutzung von Bodenfixierungen besteht nicht. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen behält sich die Leipziger Messe GmbH vor, die vom Aussteller geleistete Vorauszahlung für technische Leistungen zur Behebung der entstandenen Schäden an der Bausubstanz zu verwenden.

4. Durchführung

Der Einbringung wird erst stattgegeben, wenn alle Randbedingungen und Auflagen erfüllt sind.